MEC300ST

Volts 230 / 60 TRIFASE

Matricola - Serial Number 01/_____

Manuale Uso e Manutenzione Conservare per riferimenti futuri





01_90 0145 01 43 61_03



Optionals

	ITALIANO	ENGLISH		ITALIANO	ENGLISH
	INDICE	CONTENTS		INDICE	CONTENTS
Pag.	Descrizione	Contents	Pag.	Descrizione	Contents
3	Indice generale.	Contents.	30	Collegamento elettrico.	Electrical connections.
4	Informazioni generali.	General information.	31	Collegamento impianto aspirazione.	Connecting to the dust extractions system.
4	Durata e smaltimento della macchina.	Service life and disposal of the machine.	32	Impugnatura di comando.	Control handgrip.
5	Leggere attentamente.	Read carefully.	33	Arresto normale.	Normal stopping.
6	Vocabolario grafico.	Key to the graphic symbols.	34	Utilizzo della macchina.	Using the machine.
7	Imballaggio	Packing.	36	Angoli di taglio.	Cutting Angles.
9	Identificazione della macchina.	Machine identification.	37	Regolazione angolazione 0°.	Setting 0° angle.
10	Descrizione della macchina.	Description of the machine.	40	Regolazione angolazione 45°.	Setting 45° angle.
11	Caratteristiche tecniche.	Technical specifications.	42	Manutenzione.	Maintenance.
12	Capacità di taglio.	Cutting capacity.	44	Sostituzione della lama.	Replacing the blade.
13	Uso della macchina.	Operating the machine.	47	Sostituzione della cinghia.	Replacing the belt.
14	Rilevamento del rumore emesso.	Noise emission measurements.	49	Regolazione punto fine corsa inferiore.	Adjusting lower stop position
15	Dimensioni.	Overall dimensions.	50	Schema elettrico.	Electrical wiring diagrams.
16	Sollevamento e spostamento della macchina.	Lifting and shifting the machine.	51	Parti di ricambio.	Spare parts.
17	Predisposizioni.	Positioning requrements.			
18	Fissaggio e livellamento della macchina.	Fixing and livelling the machine.			
19	Assemblaggio della macchina.	Machine assembly.			
22	Norme di sicurezza.	Safty rules.			
25	Marcatura di sicurezza.	Safty marking			
26	Dispositivi di sicurezza.	Safty devices.			



WEC 300 31 VOIS 230/00 TRIFASE		
ITALIANO	ENGLISH	
INFORMAZIONI GENERALI	GENERAL INFORMATION	
La OMGA S.p.a. non potrà essere ritenuta responsabile degli eventuali danni, che risulteranno da un utilizzo non descritto, in questo manuale, o da una manutenzione effettuata non correttamente. Tutti i diritti sono riservati alla OMGA S.p.a. Tutti i dati, descrizioni ed illustrazioni del presente libretto, non sono impegnativi. La OMGA S.p.a. si riseva il diritto di apportare senza preavviso, tutte le modifiche che riterrà opportune, per esigenze tecniche o migliorative. Per qualsiasi necessità o consiglio d'uso, rivolgeteVi al Concessionario di zona.	OMGA S.p.A. shall not be held responsible for possible mistakes contained in this manual. OMGA S.p.A. shall not be held responsible for any mistakes which might result from a use other than that described in this manual or caused by improper maintenance. All rights reserved by OMGA S.p.A. All data, descriptions and pictures in this manual are not binding. OMGA S.p.A. reserves the right to carry out, without prior notice all the modifications which will be considered as necessary for technical reasons or for the purpose of improving the machine. For any requirement or advice please contact your local dealer.	
GARANZIA	WARRANTY	
La macchina è garantita per un periodo di 6 mesi per le parti meccaniche e 3 mesi per le parti elettriche a partire dalla data della fattura di acquisto. Essa consiste nella sostituzione gratuita, di tutte le parti meccaniche, che presentano difetto di materiale o di fabbricazione. Inoltre, non sono coperti i guasti o difetti dovuti a fattori esterni, errori di manutenzione, utilizzo improprio della macchina, uso della stessa in condizioni di sovraccarico, usura naturale, errori di montaggio, o altre cause a noi non imputabili. La spedizione in sostituzione, è intesa franco nostro stabilimento. La macchina resa, anche se in garanzia, dovrà essere spedita in porto franco. Per avvalersi del diritto di garanzia nei confronti dell' OMGA S.p.a. è necessario fornire le seguenti informazioni: 1. Modello macchina. 2. Numero di matricola.	of the invoice. The guarantee covers the replacement free of charge of all mechanical parts which feature defects determined by the use of faulty material or by improper workmanship. Breakdowns and defects arising out of external reasons, incorrect maintenance or improper use of the machine, use of the machine overloaded, normal wear and tear, assembly errors and other causes, which we are not responsible for, do not fall within the scope of the guarantee. Machines returned to us, even under the guarantee, must be shipped on a free port basis.	
 Tensione e frequenza della macchina. Nominativo del Concessionario presso il quale è stata acquistata. Descrizione dell'eventuale difetto riscontrato. Descrizione del tipo di lavorazione eseguita. Ore di utilizzo giornaliere 	4. Name of the dealer from which the machine was purchased 5. Description of the fault 6. Description of the work the machine is used for 7. Daily hours of work Should any of the information listed be leaking use will get be able to express the guarantee procedure.	
In mancanza dei sopracitati dati anche in maniera parziale non sarà possibile dare corso alla procedura di eventuale garanzia.	Should any of the information listed be lacking, we will not be able to carry out the guarantee procedures. Send to:	
Inviare a: OMGA INC. 3705 WILLIAM RICHARDSON DRIVE SOUTH BEND. INDIANA 46628 U.S.A La macchina è stata costruita nel rispetto dei requisiti essenziali di sicurezza. La sostituzione di pezzi deve pertanto	OMGA INC. 3705 WILLIAM RICHARDSON DRIVE SOUTH BEND. INDIANA 46628 U.S.A The machine has been built in accordance to the essential safety requirements. Replacement of parts must be effected using only suitable spares ordered from OMGA S.p.A. The use of similar parts that have not been supplied directly by OMGA S.p.A. is prohibited.	
essere effettuata solo con pezzi adeguati richiesti a OMGA S.p.A. E' proibito l'impiego di pezzi simili non forniti direttamente da OMGA S.p.A. Utilizzare pezzi simili, non forniti da OMGA S.p.A., o non seguire le indicazioni contenute in questo manuale fa cessare automaticamente la responsabilità di OMGA S.p.A. Tutte le nostre macchine subiscono in stabilimento un collaudo. Eventuali danni riscontrati al momento del disimballo devono essere notificati immediatamente al vettore. Controllare inoltre, la presenza di tutti gli accessori ed opzionali, che compaiono nel documento di accompagnamento.	The use of similar parts that have not been supplied directly by OMGA S.p.A or failure to follow the instructions given in this handbook will forfeit the guarantee and relieve OMGA S.p.A from each and every responsibility. All our machines are commissioned at our factory. Any damage noted when the machine is unpacked must be reported immediately to the carrier. Make sure all accessories and optionals mentioned in the shipping documents are present.	
SMALTIMENTO DELLA MACCHINA	DISPOSAL OF THE MACHINE	
Una volta cessata l'attività operativa della macchina, lo smaltimento della stessa deve avvenire tramite un normale centro di raccolta e smaltimento di rifiuti industriali.	When the machine's service life has come to an end, it must be disposed of through an industrial waste collection and disposal centre.	

Pag.4

BRICOSERGIO - GUIDA ALL'ACQUISTO DI MACCHINE PER IL LEGNO



ITALIANO	ENGLISH
LEGGERE	READ
ATTENTAMENTE	CAREFULLY



La sicurezza presuppone l'osservanza delle norme antinfortunistiche vigenti in ogni Paese del mondo.

L'Utilizzatore si farà carico dell'istruzione del personale che opererà con questa macchi-

Prima di ogni collegamento a qualsiasi fonte di energia elettrica e pneumatica e prima di attivare la macchina, l'Operatore dovrà leggere attentamente le norme descritte in questo manuale.

All'interno di questo manuale, in ogni capitolo che descriva modalità di operare o di manutenzione che comportino anche una minima possibilità di rischio, sono inseriti simboli grafici che richiamano l'attenzione dell'Operatore.

Ogni simbolo grafico è chiaramente commentato a pagina 4 nel "VOCABOLARIO GRA-FICO".

For safety purposes it is necessary to observe the accident-prevention standards in force in the country where the machine is operated.

The user is responsible for training the personnel who are to use this machine. Before connecting to any electrical or pneumatic energy source and before starting the machine, the operator must read carefully the rules described in this manual.

All chapters in this manual which describe operating or maintenance procedures involving even the slightest risk contain graphic symbols to draw the operator's attention to the risk.

The meanings of the graphic symbols are explained clearly on pages 4 in the section **KEY TO GRAPHIC SYMBOLS** .



Symbol	ITALIANO	ENGLISH	Symbol	ITALIANO	ENGLISH
	VOCABOLARIO GRAFICO	KEY TO GRAPHIC SYMBOLS		VOCABOLARIO GRAFICO	KEY TO GRAPHIC SYMBOLS
	Divieto di procedere senza aver letto il paragrafo precedente	It is forbidden to proceed without reading the corresponding section		Attenzione generico	Generic danger
\bigcirc	Operazioni vietate	Prohibited operations		Attenzione al collegamento all'impianto di aspirazione	Pay attention to dust extraction system connection
9	Obbligo di indossare occhiali di protezione	Safety glasses must be worn	- <≡	Indossare grembiule protettivo di cuoio	Protective leather apron must be worn
	Obbligo di indossare guanti di protezione	Protective gloves must be worn		Dotarsi di mezzi di estinzione di incendio	Fire-fighting equipment must be readily available
	Obbligo di indossare calzature idonee	Suitable footwear must be worn	4	Dotarsi di cassetta di pronto soccorso	First-aid kit must be readily available
	Obbligo di indossare cuffie di protezione dal rumore	Ear defenders must be worn		Assunzione di informazioni	Information
\triangle	Pericolo generico	Generic danger			
	Pericolo di scarica elettrica e/o pre- senza di tensione	Danger of electrical discharge and/ or presence of live parts			
4	Attenzione al collegamento elettrico	Pay attention to the electrical connection			
	tico	Pay attention to the pneumatic connection			

Pag. 6

BRICOSERGIO - GUIDA ALL'ACQUISTO DI MACCHINE PER IL LEGNO



ITALIANO	ENGLISH
IMBALLAGGIO	PACKING



L'imballaggio è costituito da una paletta in legno a cui la macchina è stata fissata e da un cappuccio di cartone di grosso spessore reggiato alla paletta stessa. L'imballaggio così fatto ha dimensioni di cm 54 X 67 X 60 H. Esso deve presentarsi chiuso e privo di danneggiamenti (ammaccature o tavole rotte) derivanti dal trasporto o da manomissione di terzi, **Fig. 1.**

Per il disimballo della macchina procedere come segue:

- Tagliare le due regge. Fig. 2.
- Sollevare il cartone. Fig. 3.
- La macchina è bloccata alla paletta in legno tramite due viti. Con chiave CH 17 (non in dotazione) svitarle per staccare la mcchina dalla paletta stessa. Fig. 4/5.

La macchina è completa di: Fig.6

- Busta chiavi
- 2. Set di chiavi Allen 4/5/6 speciale.
- 3. Cacciavite.
- Chiave fissa a una bocca CH 27.
- Appoggio laterale e fermo di misura.
- Manuale uso & manutenzione.

The packaging consists of a wooden pallet to which the machine has been fixed and a thick cardboard covering strapped to the pallet. The packaging as described has the following dimensions: 54 X 67 X 60 h cm. It must arrive closed and without any damages (dents or broken tables) due to transportation or tampering by third parties, **Fig. 1**.

To unpack the machine proceed as follows:

- 1. Cut the two straps. Fig. 2.
- 2. Lift the cardboard. Fig. 3.
- 3. The machine is locked to the wooden pallet by two screws. Using wrench CH 17 (not furnished) loosen them and remove the machine from the pallet. **Fig. 4/5.**

The machine comes complete with Fig. 6.

- 1. A bag containing its keys;
- 2. A set 4/5/6 Allen wrenches:
- 3. A screwdriver:
- 4. A n. 27 box wrench with one end;
- Lateral support and measurement stop.
- 6. An operator's handbook.




ITALIANO ENGLISH


IMBALLAGGIO

PACKING
















Pag.8

ITALIANO ENGLISH *IDENTIFICAZIONE* **MACHINE IDENTIFICATION DELLA MACCHINA** L'identificazione nominativa della macchina è possibile tramite la targhetta (1) in alluminio The name of the machine can be read on the printed aluminium plate (1) affixed to the front serigrafato posta sul carter fisso della macchina. Sulla targhetta (2) appaiono i sequenti dati: of the machine. The following information is given on the front name plate (2): Indirizzo del costruttore. Address of the manufacturer. Modello della macchina. Machine model. Numero di matricola. Serial number. Anno di costruzione. Year of manufacture. Frequenza in Hertz. Frequency in Hertz. Potenza totale installata in kWatt. Total power installed in kW. Assorbimento in Amper. Current draw in Amperes. Voltaggio in Volt. Voltage in Volts. Diametro massimo della lama in pollici. Maximum diameter of the blade in inch. 10. Diametro del foro in pollici. 10. Diameter of the blade hole in inch. 11. Diametro minimo della lama in pollici. 11. Minimum diameter of the blade in inch. 12. Peso complessivo della macchina in N.





Overall weight of the machine in N.



ITALIANO DESCRIZIONE DELLA MACCHINA


DESCRIPTION OF THE MACHINE


ENGLISH



- 1. Impugnatura con interruttore "marcia-arresto" motore lama.
- 2. Carter fisso coprilama.
- 3. Protezione mobile.
- 4. Sponda di appoggio.
- Basamento.
- 6. Bloccaggio angolazioni autocentranti.
- 7. Bloccaggio angolazioni intermedie.
- 8. Predisposizione per fissaggio della troncatrice al piano di lavoro.
- Tavola girevole.
- 10. Fermo di misura.
- 11. Fori per montaggio supporti laterali.
- 12. Fori per montaggio pressori.

- . Handgrip with blade motor start-stop switch.
- Fixed guard.
- Movable guard.
- Fences.
- 5. Base
- Self-centring angle lock.
- 7. Intermediate angle lock
- 8. Cutting assembly descent balancing device.
- 9. Rotary table.
- 10. Measurement stop.
- 11. Holes for mounting lateral supports.
- 12. Clamp mounting holes.





Pag. 10





ITALIANO ENGLISH DESCRIZIONE DESCRIPTION DELLA MACCHINA OF THE MACHINE La troncatrice modello MEC 300 ST "U.S." é una troncatrice da banco orientabile per tagli | Model MEC 300 ST "U.S." is a precision bench mitre saw whose main characteristics are: di precisione. Le caratteristiche principali sono: Turntable with self-centring locking at 0° - 45° - 22°30′ - 15° - 10° in both directions. Tavola rotante con bloccaggio autocentrante sulle angolazioni 0° - 45° - 22° 30' -Manual locking at intermediate angles. 15° - 10° in entrambe le direzioni. Transmission of motor-blade motion by means of V-belt. Bloccaggio manuale sulle angolazioni intermedie. Polycarbonate blade guard. Trasmissione moto motore/lama tramite cinghia trapezoidale. The mitre saw can accommodate a wide range of accessories rendering it versatile and Protezione della lama in policarbonato. complete. La troncatrice è predisposta per ricevere una vasta gamma di accessori che la rendono più versatile e completa. **TECHNICAL CARATTERISTICHE SPECIFICATIONS TECNICHE** SPECIFICHE ELETTRICHE **ELECTRICAL SPECIFICATIONS** 230*/460/60 THREE - PHASE 230*/460/60 TRIFASE SUPPLY VOLTAGE TENSIONE ALIMENTAZIONE: 1,6 KW TOTAL INSTALLED POWER 1,6 KW POTENZA TOTALE INSTALLATA IMPIANTO DI ASPIRAZIONE **DUST EXTRACTION SYSTEM** UNA BOCCA DI ASPIRAZIONE 1 INTAKE NOZZLE (BLADE) ø 3" 1/4 ø 80 mm VELOCITÀ NEL CONDOTTO DI ASPIRAZIONE VELOCITY IN EXTRACTION DUCT 21 m/s 21 m/s PORTATA RESIDUO EVACUATO 400 m³/h WASTE EXTRACTION CAPACITY 400 m³/h DEPRESSIONE INTAKE NOZZLE PRESSURE DROP 180 mm H₂0 180 mm H₂0 **TOOLS UTENSILE CONSIGLIATO** LAMA ø 300 mm **BLADE** ø 12" **FORO** ø 1" ø 25,4 mm EXTERNAL DIAMETER NUMERO DI DENTI Z= 72 NO. OF TEETH Z= 72 3400 rpm VELOCITÀ ROTAZIONE LAMA **BLADE ROTATION SPEED** 3400 rpm SPECIFICHE CLIMATICHE **AMBIENT CONDITIONS** TEMPERATURA DI LAVORO ATTIMALE 5° ÷ 45° C 37°F ÷ 77°F OPTIMAL OPERATING TEMPERATURE TEMPERATURA DI IMMAGAZZINAMENTO -25° ÷ 55° C STORAGE TEMPERATURE 7°F ÷ 87°F UMIDITÀ SENZA CONDENSA 5% ÷ 85 % 5% ÷ 85 % **HUMIDITY (WITHOUT CONDENSATION)**



		01 40 01_00	
ITALIANO			ENGLISH
CAPACITA DI TAGLIO			CUTTING CAPACITY
	•	3	
La troncatrice MEC 300 ST "US" può eseguire tagli su 45°.	legno di qualsiasi essenza da 0° a	The mitre saw MEC 300 ST "US" can	perform cuts at 0° and 45° on any kind of timber.
TAVOLA ROTANTE A	0°	ROTA	RY TABLE AT 0°
ALTEZZA		,	WORKPIECE
MAX	88 mm	MAX	3" 1/2
LARGHEZZA		WORKPIECE	
MAX	127 mm	MAX	5"
TAVOLA ROTANTE A 45	5° DX	ROTARY	/ TABLE AT 45° RH
ALTEZZA		,	WORKPIECE
MAX	83 mm	MAX	3" 1/4
LARGHEZZA		,	WORKPIECE
MAX	85 mm	MAX	3" 1/4
TAVOLA ROTANTE A 45° SX		ROTARY	Y TABLE AT 45° LH
ALTEZZA		,	WORKPIECE
MAX	88 mm	MAX	3" 1/2
LARGHEZZA		,	WORKPIECE
MAX	83 mm	MAX	3" 1/4



ITALIANO ENGLISH INTENDED USE USO DELLA MACCHINA OF THE MACHINE **UTILIZZO** USE When using the machine as a bench mitre saw, block the workpiece manually against the Utilizzando la macchina come troncatrice da banco, si esegue la lavorazione bloccando fences and lower the cutting assembly manually using the handgrip. manualmente il pezzo da tagliare, a ridosso delle sponde di appoggio ed abbassando il gruppo operante, sempre manualmente utilizzando l'apposita impugnatura. IMPORTANT: THE MITRE SAW IS EQUIPPED WITH A GUARD WHICH COMPLETELY ĬMPORTANTE: LA TRONCATRICE E' MUNITA DI UNA PROTEZIONE CHE RICOPRE COVERS THE TOOL WHILE IT IS CUTTING. INTERAMENTE L' UTENSILE DURANTE L'INTERA MANOVRA DI TAGLIO. **UTILIZZI NON CONSENTITI NON-PERMITTED USES** La macchina non deve venire utilizzata per il taglio di materiale ferroso ad esempio The machine must not be used for cutting ferrous materials such as steel or cast iron acciaio e ghisa o resine fenoliche. and fenolic resin. 2. Uso in ambienti esterni o atmosfera esplosiva. It must not be used outdoors or in an explosive atmosphere. La macchina non deve essere priva di piani di appoggio laterali. The machine must not be used without lateral supporting surfaces. La macchina non deve venire utilizzata in operazioni diverse da quelle esplicitamen 4 The machine must not be used for operations that differ from those specifically stated te indicate in questo Manuale Uso & Manutenzione, salvo approvazione scritta for in this Operation and Maintenance Manual without the formal written permission of male della OMGA S.p.A. OMGA S.p.A. La macchina non deve venire utilizzata per il taglio di sezioni maggiori di quelle 5. The machine must not be used for cutting workpieces with cross-sections larger than indicate nel Manuale Uso & Manutenzione. those specified in this Operation and Maintenance Manual. Non utilizzare la macchina se non é fissata saldamente e in modo stabile su di una super-Do not use the machine if it is not fixed securely and in a stable manner to a flat surface ficie piana che ne garantisca la necessaria sicurezza di utilizzo. that assures adequate safety. TAGLIO DI INTESTATURA TRIMMING CUT Per effettuare correttamente il taglio di intestatura, lo sfrido deve essere sufficiente per To obtain correct trimming cuts. The off-cuts should offer a sufficient resting surface (fig. avere un minimo di appoggio sulla sponda (Fig. A) Se questo appoggio viene a mancare A). If this resting surface is lacking, the off-cut could get caught up between the fence and (Fig. B) c'è il rischio che lo sfrido si incastri tra sponda e lama con consequente dannegthe blade and consequently damage both. giamento di entrambi.



ITALIANO RILEVAMENTO DEL RUMORE EMESSO

ENGLISH

NOISE EMISSION MEASUREMENTS



La macchina è stata installata su piastrine antivibrazione e nella configurazione standard. Il tipo di apparecchiatura utilizzato per il rilevamento è un fonometro tipo PULSAR 38 P (marca I.S.C. Milano) avente classe di precisione 2. E' stato utilizzato legno di abete in varie lunghezze con sezione pari a 40 x 80 mm. Le misurazioni sono state effettuate durante l'esecuzione di una successione di cicli di lavoro normali e con utensili nuovi; trattandosi di una macchina manuale è stata eseguita una serie di tagli ripetitivi con cadenza di circa 10 secondi, ipotizzando un ciclo "tipo" di lavoro. E' stata identificata una superficie di inviluppo della macchina corrispondente ad un parallelepipedo rettangolo comprendente la sua massima area di ingombro.

The machine was installed on vibration-absorbing plates and in the standard configuration. The tests were conducted using a PULSAR 38 P sound-level meter (manufactured by I.S.C. Milan) with a class 2 accuracy rating. 40 x 80 mm spruce stock of various lengths were cut. The measurements were made during a sequence of normal working cycles using brand new tools. As this is a manual machine, a series of repetitive cuts was performed at approximately 10 second intervals, assuming this to be a typical working cycle.

An envelope surface of the machine corresponding to a rectangular parallelepiped was identified, containing the largest surface of the machine.

CONDIZIONI DI PROVA

TEST CONDITIONS

E' stata individuata la superficie **prescritta**, corrispondente ad un parallelepipedo rettangolo contenente la superficie di inviluppo, con facce parallele ad essa e distanti 1 metro. Il microfono è stato posizionato su questa superficie in corrispondenza del posto Operatore "A", all'altezza di 1,5 metri.

I valori riportati sono livelli di emissione sonora e non necessariamente livelli operativi sicuri. Sebbene vi sia una correlazione tra i livelli di emissione sonora e quelli di esposizione, questo fatto non può essere considerato per determinare se sia o non sia richiesto l'uso di ulteriori misure preventive di sicurezza. I fattori che influenzano il reale livello di esposizione dell'Operatore includono la durata dell'esposizione, le caratteristiche del luogo di lavoro e il numero di macchine in esso collocate e altre tipologie di lavorazione che si effettuino nelle immediate vicinanze. Inoltre, i livelli di esposizione sonora consentiti, possono variare da paese a paese. Queste informazioni possono essere di utilità all'Utente per valutare rischi e pericoli derivanti da esposizione al rumore.

The **prescribed** surface was determined, corresponding to a rectangular parallelepiped containing the envelope surface and with the faces parallel to this surface and at a distance of 1 metre. The microphone was placed on this surface at the Operator A position at a height of 1.5 metres.

The values given are noise emission levels and do not necessarily correspond to safe operating levels. Although noise emission levels and exposure levels are related, it is not possible to determine from the above values alone whether further safety measures are required. The true level of operator exposure can only be calculated by taking into account the duration of exposure, the acoustic characteristics of the work place, the number of machines and the other types of processing operations performed in the immediate vicinity. Moreover, permissible noise exposure levels vary from country to country. Nevertheless, this information may help the user to evaluate the noise exposure risks and hazards associated with the use of this machine.

LIVELLO DI PRESSIONE ACUSTICA CONTINUA Lp (Macchina a carico)

POS. "A" Lpa = 78,4 dB (A)

LIVELLO DI POTENZA SONORA LW


POS. "A" $L_{WA} = 92,1 \text{ dB (A)}$


CONTINUOUS SOUND PRESSURE LEVEL

POS. "A" Lpa = 78,4 dB (A)

SOUND POWER LEVEL

POS. "A" $L_{WA} = 92,1 \text{ dB (A)}$






POSIZIONE	Α
POSITION	Α


Pag. 14

BRICOSERGIO - GUIDA ALL'ACQUISTO DI MACCHINE PER IL LEGNO



MEC 300 ST 01_90 0145 01 43 61_03 Volts 230 /60 TRIFASE **ITALIANO ENGLISH DIMENSIONS DIMENSIONI** La macchina è stata progettata per essere utilizzata da un solo operatore che deve occu-The machine is designed for use by one operator only, who must stand in the position pare la posizione indicata. MN 22 * 1/2









ITALIANO SOLLEVAMENTO E SPOSTAMENTO DELLA MACCHINA

ENGLISH LIFTING THE MACHINE



Per lo spostamento della macchina si raccomanda di utilizzare carrelli o simili di adeguata portata. Dopo avere effettuato il disimballo della macchina eseguire le seguenti operazioni:

Verificare la presenza di tutti i dispositivi previsti (Vedi capitolo "Descrizione della

Appoggiare la macchina su una superficie piana e possibilmente uniforme ed in un

To handle the machine it is recommended to use fork lift trucks or something similar with a suitable weight capacity. After unpacking the machine, carry out the following operations:

- 1. Check that all devices are present (see the chapter "Description of the Machine").
- . Place the machine on a flat, preferably level surface in a sufficiently lit.






Non sollevare o forzare la macchina, agganciandosi ai dispositivi di comando.

locale sufficientemente illuminato.

Do not lift or move the machine holding onto its control devices.





ITALIANO ENGLISH PREDISPOSIZIONI POSITIONING REQUIREMENTS




La macchina deve essere installata in un'area sufficientemente grande ed illuminata. Nello schema sovrastante è indicata la distanza minima rispetto un altro oggetto o ad una parete che si deve rispettare nel posizionare la macchina. Essa deve inoltre trovarsi in un locale sufficientemente illuminato. L'illuminazione deve garantire una buona visibilità in ogni punto, non creare riflessi pericolosi e consentire una chiara lettura delle targhette di identificazione e dei comandi della macchina in ogni momento.

In merito consultare la normativa vigente.

The machine must be installed in a sufficiently large and luminous area. The diagram above indicates the minimum distance at which the machine must be kept from other objects or walls. The machine must be installed in a room with sufficient lighting. The lighting must grant good visibility over every part of the machine, without dazzling the operator. It must enable all identification plates to be clearly read and all machine controls to be perfectly visible.

On this behalf, consult the relevant standards.





Pag. 17

ITALIANO PRESCRIZIONI PER IL FISSAGGIO ED IL LIVELLAMENTO

INSTRUCTIONS FOR FIXING

ENGLISH






Bloccare rigidamente la macchina su di un piano di lavoro, procedendo come segue:

- 1. Eseguire n° 2 fori di diametro 12 mm sul piano di lavoro utilizzato.
- 2. Bloccare la macchina al piano mediante n° 2 viti di lunghezza adeguata con r e l a t i v e rondelle e dado di bloccaggio.


Fasten the machine securely to a work bench as follows:

- 1. Drill two 1/2 inches diameter holes in the work bench.
- 2. Fasten the machine to the work bench using two bolts of adequate length with washers and lock.






BASAMENTO TRONCATRICE
MITRE SAW BASE



ITALIANO	ENGLISH	
ASSEMBLAGGIO DELLA MACCHINA	MACHINE ASSEMBLY	
Per assemblare la macchina procedere come segue:	To assemble the machine proceed as follows:	
MONTAGGIO FERMO DI MISURA	MOUNTING MEASUREMENT STOP	
Montare il fermo di misura (1) indifferentemente a dx oppure a sx della troncatrice. Il montaggio deve avvenire in corrispondenza dei fori predisposti all'estremità delle sponde d'appoggio. Svitare il pomello (2), inserire l'appoggio laterale e fermo di misura (1) e riavvitare il pomello (2). Fig.1	using the holes you will find at the end of the fences. Loosen the knob (2), fit the side rest and	






ITALIANO	ENGLISH
ASSEMBLAGGIO DELLA MACCHINA	MACHINE ASSEMBLY
MONTAGGIO LAMA	FITTING THE BLADE
 Svitare le viti (3) e asportare la protezione in policarbonato (4). Fig.1. Per una maggiore praticità si consiglia di appoggiare la protezione in policarbonato sulla tavola girevole della macchina Fig. 2. Utilizzando la chiave Allen 6 mm. speciale e la chiave fissa a una bocca CH 27, svitare il dado di serraggio ed asportare la flangia esterna. Fig. 2/3. Inserire la lama sul mandrino. Fig. 4. L'UTENSILE UTILIZZATO DEVE AVERE LA CARATTERISTICHE DESCRITTE A PAGINA 15. SI RACCOMANDA L'UTILIZZO DI GUANTI DI PROTEZIONE DURANTE L'ESECUZIONE DELL'OPERAZIONE DI INSERIMENTO LAMA. ACCERTARSI DEL CORRETTO INSERIMENTO, RELATIVAMENTE AL SENSO DI ROTAZIONE, COME INDICATA DALLA FRECCIA PRESENTE SUL CARTER COPRILAMA. Inserire la flangia esterna ed il dado di serraggio. Bloccare a fondo il dado di serraggio Fig. 5. ATTENZIONE: Prima di eseguire il montaggio della flangia esterna verificare l'asso luta pulizia della stessa. Verificare l'assenza di grasso oppure di lubrificante tra la lama e le due flange di bloccaggio. Rimontare la protezione in policarbonato (4) e fissarla al gruppo operante dellatroncatrice per mezzo delle viti (3). Fig.6 	Fig. 2.
Dog 20	L





ITALIANO ASSEMBLAGGIO DELLA MACCHINA

MACHINE ASSEMBLY

ENGLISH














ITALIANO	ENGLISH
NORME DI	SAFETY
SICUREZZA	RULES



La gestione della troncatrice manuale modello **MEC 300 ST "U.S."** da parte di personale che non sia stato adeguatamente istruito, é altamente rischioso. Si raccomanda di non attivare le funzioni della macchina fino a che non si siano apprese completamente tutte le procedure di ciclica, di regolazione, di taratura, di manutenzione e uso generale descritte in questo manuale.

Operation of the **MEC 300 ST "U.S."** mitre saw by insufficiently trained personnel is extremely dangerous. Do not attempt to operate the machine until you have acquired a thorough knowledge of the operating, setting, adjustment and maintenance procedures described in this Operation and Maintenance manual.



Gli allacciamenti: Elettrico, aspirazione dovranno essere effettuati da personale specializzato, il quale dovrà accertare che nel luogo di installazione della macchina sia presente un idoneo impianto di messa a terra.

The electrical and dust extraction system connections must be made by specialised personnel, who must also make sure that there is an efficient earthing circuit at the site where the machine is to be installed.



Effettuati i collegamenti, sarà cura dell'Operatore verificare il corretto senso di rotazione degli utensili, se questo fosse errato sarà necessario invertire tra loro due dei fili di linea (terra esclusa).

Once the connections have been made, the operator must check that the tools turn in the right direction. If they turn in the wrong direction, two of the phase wires (not the earth wire) should be swapped over.

L'Operatore tenga presente che, per ottenere una sufficiente evacuazione dei residui di lavorazione, dovrà essere applicata una velocità di aspirazione di almeno 21 m/s (valori più bassi possono non essere sufficienti).

The operator must bear in mind that for efficient removal of machining waste, the machine must be connected to a dust extraction system with a speed of 21 m/second (lower values may be insufficient).

Utensili incrinati, saldati e non equilibrati non dovranno essere riutilizzati sulla macchina.

Cracked, unbalanced or welded tools MUST NOT be used.

TUTTI I SISTEMI DI SICUREZZA TASSATIVAMENTE NON DEVONO ESSERE RIMOSSI O BY-PASSATI.

NONE OF THE SAFETY SYSTEMS MUST BE REMOVED OR BYPASSED.



SI RACCOMANDA DI TENERE NEI PRESSI DEL LUOGO DI LAVORO OVE È SITUATA LA MACCHINA IDONEI MEZZI DI ESTINZIONE DI INCENDIO.

OVE SI MANIFESTINO INIZI DI COMBUSTIONE (TRACCE DI FUMO OPPURE ODO-RI), OLTRE ALL'ARRESTO IMMEDIATO DELL'IMPIANTO DI ASPIRAZIONE SI DOVRAN-NO CHIUDERE TUTTE LE VALVOLE IN MODO DA SOFFOCARE IL PIÙ PRESTO POSSIBILE IL FOCOLAIO DI INCENDIO.

SUITABLE FIRE-FIGHTING EQUIPMENT MUST BE KEPT CLOSE TO NEAR WHERE THE MACHINE IS BEING USED.

IF THERE ARE SIGNS OF FIRE (SMOKE OR SMELL OF BURNING), IMMEDIATELY STOP THE DUST EXTRACTION SYSTEM AND CLOSE ALL THE VALVES IN ORDER TO SUFFOCATE THE FIRE AS QUICKLY AS POSSIBLE.

omga@i

ITALIANO ENGLISH NORME DI SAFETY SICUREZZA RULES



E' consigliabile tenere nei pressi del luogo di lavoro ove è situata la macchina una cassetta di pronto soccorso dotata di presidi sanitari in corso di validità e idonei a semplici interventi di emergenza.

It is advisable to keep a first-aid kit containing disinfectant and materials for simple first-aid work near to where the machine is being used.



Le modalità di avvicinamento alla macchina del materiale da lavorare, così come la raccolta e lo spostamento del materiale di scarto possono rappresentare rischi che rientrano sotto le responsabilità del Cliente e dell'Operatore.

Le sezioni massime del materiale da tagliare sono indicate pag. 12. La macchina é stata costruita per soddisfare i requisiti essenziali di sicurezza.

Gli utensili utilizzabili su questa macchina devono essere conformi a quanto contemplato nelle norme vigenti. Non è consentito l'impiego di utensili aventi caratteristiche inferiori, incrinati, non equilibrati e saldati.

The operations of moving the workpiece towards the machine and collecting and removing waste can create risks which are the responsibility of the customer and the operator.

The maximum cross-sections of the workpiece are indicated in page 12. The machine is constructed in accordance with the essential safety requirements.

The tools which can be used on this machine must comply with the provisions of draft standards the laws in force.

It is not permitted to use tools which have inferior characteristics or are cracked, unbalanced or welded.



Durante l'uso della macchina si raccomanda di indossare sempre le protezioni consuete previste dalla generalità delle norme antinfortunistiche: **Guanti - Occhiali - Scarpe - Cuffie antirumore**.

Togliere capi di abbigliamento pericolosi, ad esempio sciarpe, cravatte. Togliere, inoltre, anelli, orologi o altra bigiotteria. I polsini devono essere elastici o abbottonati, inoltre i capelli, se lunghi, devono essere coperti da un cappello. Non cercare di fare funzionare la macchina mentre siete soggetti a qualsiasi forma di condizionamento che possa ridurre la vostra attenzione. Prima di effettuare la lavorazione verificare che tutte le leve oppure pomelli siano bloccati. Non avvicinarsi mai a parti mobili (utensili, pressori di bloccaggio) durante l'esecuzione del ciclo di lavoro.

When using the machine all the usual safety equipment prescribed by general safety standards must be worn, including protective gloves, safety glasses, safety footwear, ear defenders.

Remove all potentially dangerous items of clothing, such as scarves or ties. Remove rings, watches or any other jewellery. Cuffs must be elasticated or buttoned up. Long hair must be worn under a cap.

Do not attempt to operate the machine whilst in a state of reduced attention.

Before machining, check that all levers and knobs are tightened and in place.

Never approach the moving parts (tools or clamping elements) during a work cycle.



Gli interventi di manutenzione, di pulizia generale della macchina e sostituzione di utensili devono essere intrapresi soltanto quando tutte le parti mobili si siano arrestate e dopo che siano state scollegate o disinserite le fonti di energia elettrica. Mantenere pulita l'area circostante la macchina, la segatura può rendere sdruciolevole il pavimento. Non lasciare incustodita la macchina durante le fasi di lavoro.

Segnalare con un cartello l'eventuale sosta forzata della macchina (sostituzione di utensili o altro).

Maintenance, machine cleaning and tool replacement operations must be performed with all moving parts stopped and after the electrical energy sources have been disconnected or turned off.

Keep the area around the machine clean. Sawdust can make the floor slippery.

Never leave the machine unattended whilst in operation.

Affix a notice to the machine when it is stopped for tool replacement or other reason to ensure that it is not started up accidentally.



Volts 230 /60 TRIFASE

ITALIANO	ENGLISH
NORME DI	SAFETY
SICUREZZA	RULES
	<u>^</u>
La sostituzione di parti meccaniche e elettriche deve essere effettuato esclusivamente con parti da richiedere al Costruttore il quale declina assolutamente qualsiasi tipo di responsabilità nel caso si contravvenga a questa disposizione che, se non rispettata, può generare: 1. Incidenti alla persona. 2. Danneggiamenti alla macchina. 3. Decadimento immediato di ogni garanzia.	Mechanical parts must be replaced using only spares supplied by the Manufacturer. The latter will refuse each and every responsibility in the event that this rule is not respected and any of the following occur: 1. Injuries. 2. Damage to the machine. 3. Immediate forfeiture of every guarantee.
	3
Conservare con cura questo manuale Uso & Manutenzione sia per fare riferimento alle istruzioni iniziali e di installazione, ma anche per il costante riferimento dell'utente per le necessità future che potranno manifestarsi durante la durata della vita della macchina.	
Per ogni e qualsiasi informazione che si rendesse necessaria, contattare il Servizio Assistenza OMGA INC.	For any further information contact the OMGA INC. Service Department.
PER QUALSIASI RICHIESTA DI ASSISTENZA TECNICA E FORNITURA DI PEZZI DI RICAMBIO RIFERIRSI SEMPRE AL NUMERO DI MATRICOLA ED ALL'ANNO DI FAB- BRICAZIONE RIPORTATI SULLA TARGHETTA DI IDENTIFICAZIONE	FOR TECHNICAL INFORMATION AND/OR WHEN ORDERING SPARE PARTS, ALWAYS QUOTE THE SERIAL NUMBER AND YEAR OF MANUFACTURE MARKED ON THE NAME PLATE.



ITALIANO	ENGLISH
MARCATURA DI SICUREZZA	SAFETY MARKING
SEGNALETICA DI RIFERIMENTO	SAFETY SIGNS
CODICE 22591: TARGA INFORMAZIONI.	CODE 22591:INFORMATION NAMEPLATE



NEL CASO CHE LA TARGHETTA DI AVVERTIMENTO RISULTI ILLEGGIBILE OPPURE SIA STATA RIMOSSA, SOSTITUIRLA IMMEDIATAMENTE. NON UTILIZZARE LA MACCHINA SE MANCANTE DELLA TARGHETTA.

IF THE NAMEPLATE BECOMES UNREADABLE OR IS REMOVED, REPLACE IT IMMEDIATELY. DO NOT USE THE MACHINE WITHOUT ITS NAMEPLATE.



SAFETY RULES

CAREFULLY READ INSTRUCTION MANUAL BEFORE OPERATING MACHINE.

DO NOT OPERATE WITHOUT ALL GUARDS AND COVERS IN POSITION.

BESURE MACHINE IS ELECTRICALLY GROUNDED. REMOVE OR FASTEN LOOSE ARTICLES OF CLOTHING SUCH AS NECKTIES, ETC. CONFINE HAIR.

REMOVE JEWELRY SUCH AS FINGER RINGS, WATCHES, BRACELETS, ETC.

USE SAFETY FACE SHIELD, GOGGLES, OR GLASSES TO PROTECT EYES AND OTHER PERSONAL SAFETY EQUIPMENT AS REQUIRED. STOP MACHINE BEFORE MAKING ADJUSTMENTS OR CLEANING CHIPS FROM WORK AREA.

KEEP THE FLOOR AROUND THE MACHINE CLEAN AND FREE FROM SCRAPS, SAWDUST, OIL OR GREASE TO MINIMIZE THE DANGER OF SLIPPING.

Cod. 22591

ENGLISH ITALIANO SAFETY DISPOSITIVI DEVICES DI SICUREZZA




- 1. Protezione mobile in policarbonato.
- 2. Interruttore con ritorno a molla.
- Carter copricinghia.

- Guard blade in polycarbonate.
- 2. Switch whit Return spring.
- 3. Belt gaurd.









Se anche solo uno dei dispositivi sopracitati non è in perfetta efficienza, è vietato If even one of the above mentioned devices is not in perfect working order, the l'uso della macchina. Si dovrà procedere immediatamente alla manutenzione o so- machine cannot be used. Proceed immediately to service or replace the faulty device. stituzione del dispositivo non funzionante.





ITALIANO	ENGLISH
DISPOSITIVI	SAFETY
DI SICUREZZA	DEVICES




PROTEZIONE MOBILE IN POLICARBONATO

Il comando della protezione mobile (1) è di tipo meccanico. L'apertura è progressiva durante la discesa della lama. Con la lama in posizione di riposo la protezione provvede a coprire interamente la lama stessa. In posizione di taglio massimo provvede a coprire la parte di lama che non è interessata al taglio. Verificare quotidianamente che la protezione sia in perfetta efficienza ed esente da danni.

BLADE GUARD IN POLYCARBONATE

The mobile guard (1) is mechanically controlled. The opening progressively widens when the blade descends. When the blade is in the home position it is totally covered by the guard. In the maximum cutting position, the part of the blade that is not involved in cutting is covered. Check daily that the guard is undamaged and in perfect working order.





ITALIANO	ENGLISH
DISPOSITIVI	SAFETY
DI SICUREZZA	DEVICES



INTERRUTTORE CON RITORNO A MOLLA

This switch (1) doesn't allow the operator to switch the machine on even accidentally. It is equipped with a return spring (2) whitch stops both the motor and the saw blade once it is not pressed.


SWITCH WITH RETURN SPRING

sione sull'interruttore arresta il motore e la lama.
Controllare periodicamente tale molla, in caso di mal funzionamento procedere all'immediata sostituzione dell'intero interruttore. E' ASSOLUTAMENTE VIETATO UTILIZZARE LA MACCHINA SENZA L'INTERRUTTORE IN PERETTA EFFICIENZA.

Questo interruttore (1) non permette l'accidentale accensione della macchina da parte del-

l'operatore. Esso è provvisto di un molla di ritorno (2) che al momento della mancata pres-

Check periodically such a spring; incase it is not functioning well, replace the whole switch. IT IS FORBIDDEN TO USE THE MACHINE WITH A SWITCH NON FUNCTIONING PERFECTLY WELL.







ITALIANO	ENGLISH
DISPOSITIVI DI SICUREZZA	SAFETY DEVICES
CARTER COPRI CINGHIA	BELT GUARD



Questo carter (1) non permette il contatto delle mani con la cinghia di trasmissione del moto (2). E' molto importante che esso sia sempre montato sulla macchina e perfettamente integro.

This guard (1) avoids the hands to get in touch with the drive belt (2). It is very important the guard is always mounted on the machine and it is not damaged or broken.







ITALIANO COLLEGAMENTO ELETTRICO

ENGLISH

ELECTRICAL CONNECTIONS



L'installazione della macchina deve essere eseguita da personale espressamente qualificato, eseguendo tutte le istruzioni indicate in questo manuale **Uso & Manutenzione**. La macchina richiede alimentazione con tensione e frequenza come indicato dalla targhetta applicata sul carter fisso della macchina. Prima di collegare la macchina alla rete di alimentazione elettrica accertarsi che la linea di alimentazione sia provvista di una messa a terra efficiente. Il punto di collegamento alla fonte di energia dovrà garantire l'esistenza di tutte le protezioni previste dalle vigenti disposizioni legislative.

given in the **Operation and Maintenance Manual**. The voltage and frequency of the machine's power supply must conform to the ratings shown on the name plate. Before connecting the machine to the mains, make sure the power supply line is appropriately earthed. The point of connection to the source of electric energy must be equipped with all the electrical protections as provided for by the regulations in force in the country where the machine is installed.

The machine must be installed by explicitly authorised and qualified personnel, following all the instructions

Il cavo di alimentazione della macchina non è fornito di presa di corrente, sarà perciò cura dell'Utilizzatore installarne una idonea.

The power supply cord has no socket; the User must provode a suitable one.

Se fosse necessario l'uso di prolunghe elettriche, controllare che la sezione dei cavi utilizzati sia idonea a sopportare l'intensità di corrente assorbita dalla macchina, é consigliabile sempre utilizzare prolunghe elettriche più corte possibile.

If you need to use extension cords, make sure their cross-section is sufficient to withstand the power draw of the machine. Use as short an extension cord as possible.

Non lasciare MAI INCUSTODITA la macchina con la presa di corrente collegata alla rete di alimentazione elettrica.

Never leave the machine UNATTENDED when it is connected to the mains.

VERSIONE TRIFASE


THREE-PHASE VERSION

Verificare il corretto senso di rotazione dell'utensile, avviando per un solo istante il motore lama. Il senso corretto di rotazione dell'utensile è indicato dalla freccia presente sul carter coprilama. Tale operazione deve essere effettuata rapidamente, per evitare che il dado di bloccaggio si allenti, nel caso di senso di rotazione errato. Qualora si riscontri un errore di cablaggio, invertire due dei tre fili di collegamento (escluso il filo giallo-verde di terra) nel cavo elettrico utilizzato per l'alimentazione dalla rete alla macchi-

Check that the tool turns in the correct direction by starting the blade motor briefly. The correct direction of rotation of the tool is shown by the arrow on the blade guard. This operation must be performed rapidly to prevent the lock nut from slackening if the direction of rotation is incorrect. If a wiring error is found, swap over two of the three connecting wires (not the yellow/green earthing wire excluded) of the machine's electrical power supply cord.

SPINA DI COLLEGAMENTO ELETTRICO

ELECTRICAL CONNECTING PLUG





ITALIANO COLLEGAMENTO IMPIANTO ASPIRAZIONE

ENGLISH CONNECTING TO THE DUST EXTRACTION SYSTEM



L'installazione della macchina deve essere eseguita da personale espressamente qualificato, eseguendo tutte le istruzioni indicate in questo manuale Uso & Manutenzione. La macchina é dotata di collegamento con bocca di aspirazione (ø 80 mm.) per l'evacuazione dei residui di lavorazione, composti prevalentemente da truciolo e polveri. Si rammenta che per avere una buona evacuazione dei residui di lavorazione é necessario dimensionare il corpo aspiratore in modo da avere una velocità applicata in corrispondenza delle bocche di aspirazione corrispondente alle seguenti situazioni:

The machine must be installed by explicitly authorised and qualified personnel, following all the instructions included in the Operation and Maintenance Manual. The machine has an intake nozzle (Ø 3" 1/4) for the extraction of waste materials, mainly shavings and dust. To provide sufficient evacuation, the aspirator of the dust extraction system must be sized so that the following speeds are obtained at the intake nozzle:

- Speed of 21 m/s with light, dry wood (moisture content of less than 18%).
- Speed of 28 m/s with heavy, damp wood (moisture content of more than 18%).
- . Velocità pari a 21 m/s con legno leggero secco (umidità inferiore al 18%);
- 2. Velocità pari a 28 m/s con legno pesante umido (umidità superiore al 18%).



I dati tecnici relativi all'impianto di aspirazione sono riportati nel capitolo "Caratteristiche tecniche generali", a pag.11 del presente manuale Uso & Manutenzione.


The technical data of the dust extraction system are provided in the General technical specifications chapter on page 11 of this operation and maintenance manual.

ELIMINAZIONE DEI RESIDUI DI LAVORAZIONE

ELIMINATING THE MACHINING RESIDUES

I residui di lavorazione sono composti prevalentemente da segatura convogliata dall'impianto di aspirazione. Altri residui devono essere eliminati manualmente seguendo le istruzioni date nel capitolo "Frequenza delle operazioni di manutenzione. É a cura dell'utilizzatore smaltire tutti questi residui secondo le vigenti leggi.

Machining residues consist mainly of sawdust collected by the dust extraction system. Other residues are eliminated manually following the instructions given in the chapter entitled "Frequency of Maintenance operations". The user is responsible for disposing of these residues in accordance with applicable legislation.



BOCCA DI ASPIRAZIONE

EXTRACTION INTAKE



ITALIANO	ENGLISH
IMPUGNATURA DI COMANDO	CONTROL HANDGRIP
Impugnatura di comando con interruttore marcia (I) - arresto (O) motore lama, con ritorno a molla.	Handgrip with blade motor start/stop switch and spring return.
MANTENERE L'IMPUGNATURA DI COMANDO SEMPRE PULITA, ASCIUTTA ED ESENTE DA GRASSO O SPORCIZIA.	ALWAYS KEEP THE CONTROL HANDGRIP CLEAN AND DRY WITHOUT GREASE OR DIRT RESIDUES.






ITALIANO	ENGLISH
ARRESTO NORMALE	NORMAL STOPPING

L'arresto della macchina avviente automaticamente togliendo la pressione sul pulsante di | The machine stops automatically when the start button (1) is released, as it is of the "spring facendo e mantenendo pressione sul pulsante di marcia (1).

marcia (1), in quanto questo è del tipo "con ritorno a molla". Il moto del motore si ottiene return" type. The motor is started and run by pressing and holding down the start button (1).





ITALIANO	ENGLISH
UTILIZZO DELLA MACCHINA	USING THE MACHINE
CONTROLLI PRELIMINARI GENERALI	GENERAL PRELIMINARY CHECKS



Prima di iniziare il ciclo di lavoro è necessario verificare i seguenti punti:

- 1. L'effettivo collegamento elettrico della macchina.
- ristiche appropriate (vedi pag. 11).
- 3. Verificare la corretta angolazione della tavola rotante.

Before starting the work cycle, carry out the following checks:

- 1. Make sure that the machine is correctly connected to the electrical power supply.
- 2. L'effettivo collegamento della macchina ad un impianto di aspirazione avente caratte- 2. Make sure the machine is connected to a dust extraction system with appropriate characteristics (see page 11).
 - 3. Make sure that the turntable and vertical head are locked at the right angle.



PER PERIODI DI INATTIVITÀ, ANCHE SOLAMENTE DI POCHE ORE, SI CONSIGLIA DI ISOLARE LA MACCHINA DAL CIRCUITO DI ALIMENTAZIONE ELETTRICA.

THE MACHINE SHOULD BE DISCONNECTED FROM THE ELECTRIC POWER SUPPLY WHEN NOT BEING USED, EVEN FOR A PERIOD OF JUST A FEW HOURS.





Pag. 34



ITALIANO ENGLISH UTILIZZO USING DELLA MACCHINA THE MACHINE



Eseguiti i controlli preliminari é necessario procedere come segue:

- Verificare la corretta angolazione di taglio ed il corretto posizionamento di eventuali 1. fermi di misura.
- Posizionare il pezzo da tagliare a ridosso delle sponde di appoggio e mantenerlo pre 2. muto.
- 3. Premere il pulsante (1) marcia motore lama.
- Abbassare il gruppo testa ed eseguire il taglio.
- 5. Finito il taglio accompagnare il gruppo operante nella salita fino a che il gruppo testa non sarà in posizione di riposo. Per eseguire l'arresto della rotazione del motore la sciare il pulsante 1.

After carrying out the preliminary checks, proceed as follows:

- 1. Check that the cutting angle is correct and that the measurement stops are positioned correctly.
- 2. Place the workpiece against the fence and keep it pressed firmly.
- 3. Press the blade motor start button (1).
- Lower the cutting unit and execute the cut.
- 5. After the cut has been completed, guide the cutting unit upwards until the head reaches its top most position. To stop the blade motor, release button 1.



ACCOMPAGNARE CON LA MANO, UTILIZZANDO L'IMPUGNATURA DI COMANDO, IL GRUPPO OPERANTE DURANTE LE OPERAZIONI DI DISCESA E RISALITA.
ATTENZIONE: UNA MAGGIORE PRESSIONE SULL'IMPUGNATURA NON PROVOCA UNA MAGGIORE VELOCITÀ DI TAGLIO, MA PUÓ PROVOCARE UN ECCESSIVO SOVRACCARICO DEL MOTORE ED UN FUNZIONAMENTO MENO EFFICIENTE.
SE LA MACCHINA PRESENTA ECCESSIVE VIBRAZIONI, LA CAUSA PRINCIPALE È DA IMPUTARE ALLA LAMA. QUESTA PUÒ ESSERE NON PIÙ PERFETTAMENTE EQUILIBRATA (ES. MANCANZA DI DENTI O AFFILATURA NON ESEGUITA ALLA PERFEZIONE), OPPURE NON PIÙ PERFETTAMENTE TENSIONANTA. IN ENTRAMBI I CASI, PROCEDERE IMMEDIATAMENTE ALLA SUA SOSTITUZIONE.

FOLLOW THE CUTTING ASSEMBLY DURING THE LOWERING/RAISING OPERATIONS WITH YOUR HAND ON THE HANDGRIP.

NOTE: PUSHING HARDER ON THE HANDGRIP DOES NOT PRODUCE A HIGHER CUTTING SPEED BUT CAN OVERLOAD THE MOTOR AND RESULT IN LESS EFFICIENT OPERATION.

IF THE MACHINE IS VIBRATING TOO MUCH, THE MAIN CAUSE IS TO BE GIVEN TO THE BLADE. IT IS POSSIBLE THAT THE BLADE IS NO LONGER PERFECTLY BALANCED (EX. MISSING TEETH OR THE SHARPENING HAS NOT BEEN CARRIED OUT CORRECTLY), OR NO LONGER PERFECTLY TENSIONED, IN BOTH CASES PROCEED IMMEDIATELY TO ITS SUBSTITUTION.




ITALIANO ENGLISH ANGOLI DI CUTTING TAGLIO ANGLES




Per ruotare la tavola (1), solidale col gruppo motore-lama, tirare verso di sè la maniglia (2) e ruotarla in senso orario di oltre 90°. Rilasciarla in modo che lo spinotto si appoggi contro il bordo esterno della boccola.La tavola può essere posizionata sulle angolazioni fisse preimpostate 0° - 10° - 15° - 22° 30' (realizzazione ottagono) - 30° (realizzazione esagono) - 45° (realizzazione quadrato e/o rettangolo) facilmente individuabili sul settore graduato (3) fissato al bordo della tavola stessa Queste regolazioni sono possibili tanto verso destra quanto verso sinistra. Quando l'angolo fisso desiderato è raggiunto, riportare la maniglia (2) nella posizione originaria. Per le angolazioni intermedie sbloccare la maniglia (2), come detto prima, ruotare la tavola all'angolo desiderato, rilevabile sul settore graduato (3), infine bloccarla stringendo il pomello (4).

To rotate the table (1), unite it with the blade motor unit, pull the handle (2) towards yourself and rotate it clockwise more than 90° . Release it in such a way that the pin rests against the external edge of the bushing. The table can be positioned on the pre-set fixed angles 0° - 10° - 15° - 22° 30' (octagonal realisation) – 30° (hexagonal realisation) – 45° (square and rectangular realisation) easily recognisable on the on the graduated scale (3) fixed to the table. These adjustments are equally possible to the right or to the left. Once the desired angle has been reached, return the handle (2) in its original position. For intermediate angles lock the handle (2), as described before, rotate the table to the desired angle, using the graduated scale (3) as a guide, finally lock it by tightening the knob (4).



Pag. 36






ITALIANO	ENGLISH
REGOLAZIONE ANGOLAZIONE 0°	SETTING 0° ANGLE
 Può essere necessario eseguire alcune piccole regolazioni sul'angolazione a 0°. Procedere come segue: Interrompere l'alimentazione elettrica e assicurarsi che la testa sia in posizione di r i poso. Utilizzando una chiave Allen 4 mm. (1) allentare la vite (2). Fig. 2 Utilizzando una chiave ad una bocca CH 27 (3), ruotare la boccola eccentrica (4) in un senso o nell'altro. Fig. 3 Terminata l'operazione di regolazione, ribloccare nuovamente la vite (2). 	It may be necessary to carry out a few small adjustments on the 0° angle. Proceed as follows: 1. Disconnect the electric energy and make sure that the head is in rest position. 2. Utilising a 4 mm Allen wrench (1) loosen the screw (2). Fig. 2 3. Utilising a CH 27 wrench (3), rotate the eccentric bushing (4) in one direction or the other. Fig. 3 4. Once the adjustment operation has been terminated, re-tighten the screw (2).
lato bianco e dall'altro nero.	 Check the adjustment carried out, proceeding as follows: Cut a rectangular strip (A). To make this operation clearer, we have illustrated the strip with a black side and a white one. Turn over one of the two strips, by turning it 180° with respect to its longitudinal axis (B). Place the two strips together to make their two top ends meet. Rest them against a square (C). Look at the two cut edges; either of the following three options (D-E-F) can be possible. Contact between the two strips is perfect (D). In this case, the machine requires no further adjustment. Contact at the top end of the two strips is lacking (E). In this case you will have to adjust the 0° angle following the instructions of steps 1, 2, 3 and 4. Contact is lacking at the bottom end of the strips (F). In this case you will have to adjust the 0° angle following the instructions of steps 1, 2, 3 and 4.




ITALIANO	ENGLISH
REGOLAZIONE ANGOLAZIONE 0°	SETTING 0° ANGLE











ITALIANO ENGLISH REGOLAZIONE ANGOLAZIONE RT AND LF 45° 45° DX E SX ANGLE ADJUSTMENT 5 2 3 2 PART. G PART. I PART. L PART. H







-	-
ITALIANO	ENGLISH
REGOLAZIONE ANGOLAZIONE 45° DX E SX	RT AND LF 45° ANGLE ADJUSTMENT
Può essere necessario eseguire alcune piccole regolazioni sulle angolazioni di taglio 45° Dx e 45° Sx. Dette regolazioni possono essere eseguite SENZA SPOSTARE LA MACCHINE E SENZA SMONTARE eventuali accessori ad essa collegati. (Ad esempio: piani diagrammati). Procedere come segue: 1 Interrompere l'alimentazione elettrica 2 Tirare la levetta (1) e ruotare la tavola all'angolazione oggetto della regolazione (5). 3 Svitare le viti (2) e rimuovere la mostrina freccia (3), rendendo visibile il tamburino di regolazione; 4 Svitare la vite (4) con chiave allen m/m 4 e utilizzando un normale cacciavite, ruotare in un senso o nell'altro il tamburino (5). Terminata la regolazione ribloccare la vite (4). Verificare la regolazione effettuata procedendo come segue: 5 Tagliare contemporaneamente, con angolazione 45°, due listelli (G) ed accostarli fra loro per formare un angolo di 90° (H). 6 Controllare, con una squadretta di controllo, l'angolo formato dai due listelli. Si potranno osseravare tre configurazioni, (I) e (L) è necessaria la regolazione, (H) è ok e non necessità di nessuna correzione. 7 L'angolo formato dai due listelli é minore di 90° (I). É necessario ripristinare l'angolazione a 90°, procedere secondo istruzioni secondo punti 1/2/3/4. 8 L'angolo formato dai due listelli é minore di 90° (L). É necessario ripristinare l'angolazione a 90°, procedere secondo istruzioni 1/2/3/4.	These adjustments can be made WiTHOUT MOVING THE MACHINE AND WITHOUT DISMANTLING accessories connected to it (e.g. scaled tables). Proceed as follows: 1 Turn off the electric power supply. 2 Pull the lever (1) and turn the blade to the angle being set. 3 Undo the screws (2) and remove the arrow label (3) to make the adjustment drum visible (5). 4 Loosen the screws (4) with a 4 mm Allen wrench and using a normal screwdriver turn the drum one direction or another (5). Once terminated the adjustment re-tighten the screws (4). Check the adjustment as follows: 5 Cut two glass-stop strips simultaneously at 45° and place them end-to-end so as to form an angle of 90°. 6 Control, using a control back square, the angle formed by the two wood strips. There are three configurations possible; I and L require adjustment, H is ok and does not require any corrections. 7 The angle formed by the two wood strips is less than 90° I. It is necessary to reset the angle to 90° and proceed according to the instructions in points 1/2/3/4. 8 The angle formed by the two wood strips is greater than 90° L. It is necessary to reset the angle to 90° and proceed according to the instructions in points 1/2/3/4.
OGNI INTERVENTO SULLA MACCHINA DEVE ESSERE EFFETTUATO CON L'ALIMENTAZIONE ELETTRICA INTERROTTA E CON LA TESTA IN POSIZIONE DI BLOCCAGGIO DEL GRUPPO.	WHEN MAKING ANY ADJUSTMENT TO THE MACHINE, IT MUST BE DISCONNECTED FROM THE ELECTRICITY MAINS AND THE HEAD MUST BE IN THE CUTTING ASSEMBLY LOCKING POSITION.



ITALIANO	ENGLISH
OPERAZIONI DI MANUTENZIONE	MAINTENANCE OPERATIONS
VERIFICHE QUOTIDIANE	DAILY CHECKS
 Pulizia dell'alloggiamento dell'utensile. PERSONALE: Operatore specializzato. Pulizia generale del piano di lavoro. PERSONALE: Operatore macchina. Verifica dell'efficienza dei dispositivi di sicurezza (vedi pag.26). PERSONALE: Operatore specializzato. Pulizia interna del basamento della macchina e rimozione di eventuali residui all'inter no della bocca di aspirazione. PERSONALE: Operatore specializzato. Controllo del tagliente della lama. PERSONALE: Operatore specializzato. Controllo del tagliente della lama. PERSONALE: Operatore specializzato. In caso di malfunzionamento consultare il Costruttore. 	 Clean the seat of the tool. PERSONNEL: Qualified operator. General cleaning of the table. PERSONNEL: Machine operator. Check the efficiency of the safety devices (pag.26). PERSONNEL: Qualified operator. Clean out the base of the machine and remove any dust in the dust extraction outlets. PERSONNEL: Qualified operator. Replace the blade. PERSONNEL: Qualified operator. In the event of a malfunction consult the manufacturer.
VERIFICHE MENSILI	MONTHLY CHECKS
1. Sostituzione della lama. PERSONALE: Operatore specializzato. 2. Controllo cavo di alimentazione elettrica. PERSONALE: Operatore specializzato. 3. Controllo della tensione della cinghia di trasmissione. PERSONALE: Operatore specializzato.	1. Replacing blade. PERSONNEL: Qualified operator. 2. Checking electric power supply cable. PERSONNEL: Qualified operator. 3. Check the drive belt. PERSONNEL: Qualified operator.
DDIOOCEDOIO	





IMEC 300 31	01_90 0145 01 45 61_05	VOIIS 230/00 I RIFASE
ITALIANO		ENGLISH
SOSTITUZIONE LAMA		REPLACING THE BLADE
Procedura per eseguire la sostituzione dell'utensile:	To replace the tool pro	oceed as follows:
1 Cuitara la viti (1) a conortera la protezione (2) Der una mas	raioro proticità di concialio di 1. I accon the corour	(4) and remove the guard (2). For practicality it is recommended that

- 1 Svitare le viti (1) e asportare la protezione (2). Per una maggiore praticità si consiglia di appoggiare la protezione sulla tavola girevole della macchina,.
- 2 Utilizzando la chiave Allen 6 mm. e la chiave fissa a una bocca CH27, svitare il dado di serraggio ed asportare la flangia esterna.
- 3 Inserire la lama sul mandrino.
- 4 Inserire la flangia esterna ed il dado di serraggio. Bloccare a fondo il dado di serraggio utilizzando le chiavi CH 27 e ALLEN 6 mm. ATTENZIONE: Prima di eseguire il montaggio della flangia esterna verificare l'assoluta pulizia della stessa. Verificare l'assenza di grasso oppure di lubrificante tra la lama e le due flange di bloccaggio.
- 5 Rimontare la protezione (2) e fissarla al gruppo operante della troncatrice per mezzo 5 delle viti (1).

É VIETATO TASSATIVAMENTE L'USO DI UTENSILI SALDATI OPPURE INCRINATI.

Si raccomanda l'utilizzo di guanti di protezione durante l'esecuzione dell'operazione di inserimento lama. Quando si rimonta la lama accertarsi del corretto inserimento, relativamente al senso di rotazione, come indicato nell'apposita freccia presente sul carter coprilama. Controllare, inoltre, tassativamente che il diametro esterno e il diametro interno dell'utensile corrispondano a quelli indicati nella apposita targa fissata al basamento della troncatrice. Verificare che l'albero portautensile e la flangia di serraggio esterna siano esenti da grasso e/o olio. FARE ATTENZIONE A NON LASCIARE ALL'INTERNO DELLE CUFFIE UTENSILI DI QUALSIASI GENERE.

OGNI INTERVENTO SULLA MACCHINA DEVE ESSERE EFFETTUATO CON L'ALIMENTAZIONE ELETTRICA INTERROTTA E CON LA TESTA IN POSI-ZIONE DI BLOCCAGGIO DEL GRUPPO.

- 1 Loosen the screws (1) and remove the guard (2). For practicality it is recommended that you lean the guard on the machine's turntable.
- 2 Using the 6 mm Allen wrench and the CH27 wrench, loosen the lock nut and remove the external flange.
- 3 Insert the blade into the mandrel.
- Insert the external flange and the fixing nut. Lock the fixing nut at the bottom using a CH 27 wrench and an 6 mm Allen wrench. ATTENTION: Before carrying out the assembly of the external flange make sure that it is absolutely clean. Check that it is free of grease or lubricant between the blade and the two locking flanges.
- 5 Reassemble the guard (2) and fix it to the operating unit of the mitre saw the using screws (1).

THE USE OF WELDED OR CRACKED TOOLS IS PROHIBITED.

Operators must wear protective gloves when they are fitting tools. Make sure the tool is properly fitted and that it turns in the right direction, as shown by the arrow on the blade guard. Furthermore, ensure that the outer and inner diameters of the tool correspond to those indicated on the plate fastened to the base of the mitre saw. Make sure the arbor and outer fixing flange are free of grease and/or oil. MAKE SURE THAT NO TOOLS ARE LEFT INSIDE THE BLADE GUARD.

WHEN MAKING ANY ADJUSTMENT TO THE MACHINE, IT MUST BE DISCONNECTED FROM THE ELECTRICITY MAINS AND THE HEAD MUST BE IN THE CUTTING ASSEMBLY LOCKING POSITION.





SOSTITUZIONE LAMA

ITALIANO

REPLACING THE BLADE

ENGLISH
















ITALIANO	ENGLISH
SOSTITUZIONE	REPLACING
DELLE CINGHIE	THE BELTS



Sul lato destro della macchina è posizionato il carter copricinghie (1). Per effettuare la sostituzione delle cinghie seguire la procedure qui descritta:

- 1. Con una chiave fissa CH 13 (3) svitare e asportare le due viti (2), e rimuovere il carter (1).
- 2. Per sostituire la cinghia agevolmente è necessario allentarne la sua tensione.

Con chiave ad una bocca CH 13 (3) (non in dotazione), allentare le viti (5) e (8). In questao modo il motore (7) è libero di scorrere sulla guida (9) e quindi di diminuire la tensitura della cinghia.

Particolare attenzione deve essere prestata alla <u>tensitura</u>, in quanto se scarsa si ha slittamento tra cinghia e pulegge. Se è eccessiva si ha un logoramento precoce della cinghia. Procedere alla sostituzione delle cinghie e ripetere al contrario tutte le operazioni precedentemente descritte.

The belt guard (1) is located on the right hand side of the machine. To replace the belt, follow the instructions provided here below:

- 1. Use a n° 13 box wrench (3) to remove the two screws (2) and the guard (1).
- 2. To make belt removal esier, loosen the belt.

With a n°13 one-end wrench (3) (not furnished), loosen the screws (5) and (8). In this way the motor (7) is free to run along its guide (9) and therefore decreases the belt's tension. Special attention must paid to the tensioning, in that if it is lacking there will be slipping between the belt and the pulleys. If it is excessive the belt will be worn down prematurely. Proceed to the substitution of the belts and repeat in the reverse order the operations previously described.

ITALIANO ENGLISH SOSTITUZIONE REPLACING DELLE CINGHIE THE BELTS 4 16 8




ITALIANO	ENGLISH
REGOLAZIONE PUNTO DI FINE CORSA INFERIORE	ADJUSTING LOWER STOP POSITION
Può essere necessario eseguire alcune piccole regolazioni del punto di fine corsa inferiore. Procedere come segue:	It may be necessary to make some small adjustments to the lower stop position. Proceed as follows:
 Interrompere l'alimentazione elettrica, Allentare la vite all'interno del dado (1), Avvitare il dado (1) per abbassare il punto di arresto lama. 	 Turn off the electricity supply. Slacken the bolt inside the nut (1). Tighten up the nut (1) to lower the blade stop point.
Verificare quanto eseguito eseguendo qualche taglio di controllo. Al termine della regolazione riavvitare la vite all'interno del dado (1).	Check the adjustment by making a few test cuts. After completing the adjustment tighten up the bolt inside the nut (1).




OGNI INTERVENTO SULLA MACCHINA DEVE ESSERE EFFETTUATO CON L'ALI- WHEN MAKING ANY ADJUSTMENT TO THE MACHINE, IT MUST BE DISCONNECTED MENTAZIONE ELETTRICA INTERROTTA E CON LA TESTA IN POSIZIONE DI FROM THE ELECTRICITY MAINS AND THE HEAD MUST BE IN THE CUTTING BLOCCAGGIO DEL GRUPPO.

ASSEMBLY LOCKING POSITION.









PARTI DI RICAMBIO

SPARE PARTS



ITALIANO PARTI DI RICAMBIO SPARE PARTS In ogni pagina del capitolo "Parti di ricambio" sono individuate le parti principali d'ogni gruppo Each page of the "Spare parts" section illustrates one of the main units of the machine. Each

In ogni pagina del capitolo "Parti di ricambio" sono individuate le parti principali d'ogni gruppo della macchina. Tali parti sono indicate univocamente da un numero progressivo. Nella tabella sottostante le fotografie, sono indicati tali numeri, i codici e una breve descrizione delle parti corrispondenti ai numeri menzionati nelle fotografie. Al momento dell'ordine di una qualsiasi parte di ricambio dovranno essere inviati all' OMGA Inc. i seguenti dati:

- Codice della macchina (in copertina sotto il logo OMGA).
- 2. Modello della macchina.
- Codice della/e parte/i di ricambio.
- Quantità.

Non saranno accettati ordini senza i dati sopracitati.


Each page of the "Spare parts" section illustrates one of the main units of the machine. Each part of a unit is identified by a progressive number. The table under the photograph contains these numbers, the relevant identification codes and a short description of the part. When ordering spare parts from OMGA Inc., always quote the following information:

- Machine code number (on the cover under the OMGA logo).
- 2. Machine model.
- 3. Code(s) of the spare part(s).
- 4. Quantity

Orders not including the above information will not be accepted.



ITALIANO ENGLISH PARTI SPARE DI RICAMBIO PARTS




		ITALIANO	ENGLISH
Nº	CODE	DESCRIZIONE	DESCRIPTION
1	530000140000	GRUPPO BLOCCAGIO TAVOLA	LOCKING UNIT
2	0801200700	LEVETTA SBLOCCAGGIO	LEVER
3	4362	SPONDA SX	LH FENCE
4	4361	SPONDA DX	RH FENCE
5	0801004200	VOLANTINO	HANDWHELL
6	3980	MOSTRINA FRECCIA	ARROW STICKER
7	4663	TAVOLA GIREVOLE	ROTARY TABLE
8	3718	BASAMENTO	BASE
9	1684	INSERTO TAVOLA	TABLE INSERT

Pag. 52

BRICOSERGIO - GUIDA ALL'ACQUISTO DI MACCHINE PER IL LEGNO




ITALIANO PARTI DI RICAMBIO SPARE PARTS





		ITALIANO	ENGLISH
Nº	CODE	DESCRIZIONE	DESCRIPTION
1	520080014361	GRUPPO MOTORE	MOTOR UNIT
2	41	VENTOLA	FAN
3	24603	CALOTTA VENTOLA	FAN COVER
4	377	CALOTTA MORSETTIERA	TERMINAL BOARD COVER
5	1500600543	STATORE TRIFASE	THREE-PHASE STATOR
6	0600100500	CUSCINETTO ANTERIORE	FRONT BEARING
7	0600106200	CUSCINETTO POSTERIORE	REAR BEARINGS
8	830870246020	ALBERO ROTORE	ROTOR SHAFT
9	1631	CALOTTA MOTORE	MOTOR COVER



ITALIANOENGLISHPARTISPAREDI RICAMBIOPARTS







		ITALIANO	ENGLISH
Nº	CODE	DESCRIZIONE	DESCRIPTION
10	3199	SUPPORTO MOTORE	MOTOR SUPPORT
1	570000330000	GRUPPO RIPARO ø300	GUARD ASSEMBLY ø 300
2	24264	PROTEZIONE LAMA IN POLICARBONATO	POLYCARBONATE BLADE GUARD
3	24269	SUPPORTO PROTEZIONE	SUPPORT
4	61253	INSERTO PROTEZIONE	GUARD INSERT
5	24265	BIELLA	CONNECTING ROD
6	21009	AMMORTIZZATORE	SHOCK ASORBER
7	9693	MOLLA	SPRING
8	21010	ATTACCO TIRANTE	TIE-ROD CONNECTION


Pag. 54


BRICOSERGIO - GUIDA ALL'ACQUISTO DI MACCHINE PER IL LEGNO




ITALIANO PARTI DI RICAMBIO

SPARE PARTS







		ITALIANO	ENGLISH
Nº	CODE	DESCRIZIONE	DESCRIPTION
1	3198	CARTER CINGHIA	BELT GUARD
2	61119	PULEGGIA CIRCOLARE	ROUND PULLEY
3	61119	PULEGGIA MOTORE	DRIVE PULLEY
4	1400120600	CINGHIA DI TRASMISSIONE	DRIVE BELT
5	1157	DADO CIRCOLARE	CIRCULAR NUT
6	24607	FLANGIA SINISTRA	LH FLANGE
7	24629	FLANGIA DESTRA	RHFLANGE
8	24608	ALBERO CIRCOLARE	ROUND SHAFT
9	0600200500	CUSCINETTO	BEARING



ITALIANO	ENGLISH
PARTI	SPARE
DI RICAMBIO	PARTS





		ITALIANO	ENGLISH
Nº	CODE	DESCRIZIONE	DESCRIPTION
1	0502109300	INTERRUTTORE A BILANCIERE CON MOLLA DI RITORNO	SWITCH WHIT SPRING RETURN
2	3965	IMPUGNATURA	HANDGRIP
3	47	PARACOLPO	BUFFER
4	1985	BOCCA DI ASPIRAZIONE	EXTRACTION INTAKE

Pag. 56

BRICOSERGIO - GUIDA ALL'ACQUISTO DI MACCHINE PER IL LEGNO





Via Carpi-Ravarino, 146 - 41010 LIMIDI DI SOLIERA (MO) - ITALY Tel. (059) 897333 - Fax. (059) 565000 - Fax Intl. Line ++39 59 850276 E-Mail: omga@omga.it

BRICOSERGIO - GUIDA ALL'ACQUISTO DI MACCHINE PER IL LEGNO

internet web site: www.bricosergio.it - Email: info@bricosergio.it Tel 333 6147146 - 02 320621763 - Fax 02 700536511